

# **Vario Clean Trendy** T 560

Neutraler Schon- und Kunststoffreiniger











## **Anwendungsbereiche**

- Für wasserbeständige Oberflächen und Materialien wie z. B. Resopal-Türen, Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff- oder Glasflächen, Stein- und
- Speziell für empfindliche Materialien wie z. B. Schultafeln und Aluminium
- Für Acrylglas (PMMA) geeignet

# **Produkteigenschaften**

- Schon- und Kunststoffreiniger
- Geringe Wiederanschmutzung durch Easy-to-clean-Effekt
- Gutes Dispergiervermögen
- Reinigt schnell und sehr wirkungsvoll
- Materialschonend
- Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen
- Angenehmer Duft
- Geeignet für die Anwendung im Hochdruckreiniger

#### **Anwendung und Dosierung**

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Verbrauch: 0,01 0,06 ml / pro m²



10 I Wasser







mit Wasser ml Wasser

 Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.

### **Hinweise**

- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom
- Sicherheit: Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www. buzil.de erhältlich ist.
- Lagerung: Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- Umweltschutz: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

#### Weitere Informationen

• Produktfarbe: blau

• Inhaltsstoffe nach EU-Detergentienverordnung (Det-VO\*): AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, ALCOHOL, SODIUM POLYCARBOXYLATE, LAU-RETH-2, PARFUM, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTH-IAZOLINONE, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL, CITRONELLOL, MEK, DIMETHICONE, COLORANT

• GISBAU-Code: GU 40

UFI-Code: KEC0-G0MD-F003-T4KY

## Verkaufseinheiten

■ T560-0001RA: 12 x 1 | Flasche ■ T560-0010RA: 1 x 10 | Kanister ■ T560-0200RA: 1 x 200 | Fass



<sup>\*</sup> Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Datenbank der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den

\* Auf der Pharmacos-Website der Europaischen Kommission wird eine Datenbank der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europaischen Azheibuchs und den CAS-Nummern bereitigestellt: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.
Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-,
Diekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben.
Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobbem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit), etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

